



Der Etikettendrucker AE 505 mit Touchscreen läutet die nächste Generation von Wägeindikatoren mit einer benutzerfreundlichen, intuitiven Schnittstelle, dem Komfort der individuellen Etikettengestaltung und des individuellen Etikettendrucks sowie der einfachen drahtlosen Datenübertragung ein. Mit der mitgelieferten Software können Benutzer vollständig anpassbare Etiketten (mit Optionen wie Wägeregebnissen, Logos, QR-Codes und Barcodes) in verschiedenen Längen erstellen und drucken. AE 505 speichert bis zu 10 Designs für die häufige Verwendung. Die Datenübertragung erfolgt ganz einfach über USB- oder RS-232-Schnittstellen sowie optional über Ethernet, WLAN und Bluetooth. Das ABS-Kunststoffgehäuse von AE 505 macht es robust genug, um den Anforderungen von Produktionsanlagen, Versand- und Empfangsbereichen, Verpackungsstandorten und Vertriebslagern gerecht zu werden.



Die smarte Wahl mit Touchscreen-Bedienung, Konnektivität und integriertem Etikettendruck



Merkmale

- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Libelle und höhenverstellbaren Füße zum Nivellieren
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- Robuste Bauweise, die auch für Anwendungen im Industriebereich geeignet ist
- Versiegelte Tastatur gegen Schmutz und Spritzer
- Überlastschutz hilft, Schäden an den inneren Komponenten zu vermeiden
- Der eingebaute Drucker kann Gewicht, QR-Codes, Barcodes und Etiketten in zahlreichen Sprachen drucken.
- Wiederaufladbarer Akku erlaubt den Betrieb fast überall
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich
- Summenspeicher summiert Ergebnisse
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Wählbare, digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- 1:600.000 Interne Zählauflösung
- USB I/O und RS-232 Schnittstellen für schnellen Datenaustausch mit Computern und Druckern
- Interner Produktespeicher für schnelles Aufrufen der häufigsten Produkte
- Wählbare Sprache für den Druck
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen

Anwendungen

- Wägung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Summenspeicher
- Barcode- / Etikettendruck
- Stückzählung
- Mittelwertbildung
- Netto-Summen-Berechnung

Über ADAM:

Seit mehr als 50 Jahren verlassen sich Fachleute auf der ganzen Welt auf Adam Equipment, wenn es um eine umfangreiche Auswahl an zuverlässigen und erschwinglichen Wiegegeräten geht. Adam bietet das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung und Wert.

Details zum Produkt

Modell	AE 505
Kapazität	Selectable
Ablesbarkeit	Selectable
Wä geeinheiten	g, kg, lb, lb:oz, oz, ct, dr, mm, tL, T
Stabilisierungszeit (sek.)	RS-232, USB, Ethernet RJ45, Wi-Fi, Bluetooth
Kalibrierung	Extern
Anzeige	Touchscreen 8" / 200mm
Stromversorgung	12VDC 3A Adapter, Interner Akku
Betriebstemperatur	0° bis 40°C
Gehäuse	ABS-Kunststoff
Gesamtabmessungen (BxTxH)	300 x 170 x 125mm

Zubehör

Artikelnr. Beschreibung

- 400005615Etiketten — 800 pro Rolle
- 3014011014RS-232-Kabel 9M-9F
- 3074010507RS-232-zu-USB-Adapter
- 600002028AdamDU-Datenerfassungsprogramm
- 700660290Kalibrierungszertifikat

Nützliches Zubehör



Etiketten

Eine Rolle mit 800 Klebeetiketten zur Verwendung mit unseren Etikettendruckanzeigen AE 503, 504 und 505. Drucken Sie Gewichte, QR-Codes, Barcodes und maßgeschneiderte Etiketten in zahlreichen Sprachen.



AdamDU-Datenerfassungsprogramm

Adam DU sammelt schnell Informationen von bis zu acht Adam-Waagen gleichzeitig. Eine benutzerfreundliche Oberfläche mit einem Hauptbefehlsfenster ermöglicht es dem Benutzer, Datenerfassungssitzungen anzuzeigen und zu verwalten.